



Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos (CESE) de la FI-UBA

8. Protocolos de comunicación en Sistemas Embebidos

APP Inventor - Hola Mundo con HC05 o HC06

Profesores:

- Esp. Ing. Eric Pernia.
- Dr. Ing. Pablo Gómez.



"APP Inventor - Hola Mundo!"

por Esp. Lic. Agustin Bassi, se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.



CI/\\\\\Introducción

El objetivo será crear una aplicación Android que tenga comunicación con la EDU-CIAA-NXP mediante el módulo Bluetooth HC05 o HM10.

Los materiales necesarios serán.

- EDU-CIAA-NXP.
- Módulo HC05 o HM10.
- Cables de conexión entre EDU CIAA y HC05.
- Cuenta creada en APP Inventor.
- Smartphone con Android.



CIA Cargar programa en EDU CIAA

```
54⊖ int main(void){
55 uint8 t dataBluetooth;
56
57
       // Inicializar la placa
58
       boardConfig();
59
       // Configura la UART 232 a 9600 Baudios.
60
       uartConfig(UART 232, 9600);
       // Escribe un mensaje de bienvenida
61
62
       uartWriteString(UART 232, "Hola mundo APP Inventor!\n\r");
63
64
       while(1) {
           // Se queda esperando que llegue informacion por bluetooth
65
66
           if (uartReadByte(UART 232, &dataBluetooth)){
67
                if (dataBluetooth == 'h'){
                    gpioWrite(LEDB, HIGH);
68
69
                    uartWriteString(UART 232, "LEDB encendido.\n\r");
70
                } else if (dataBluetooth == 'l'){
71
                    apioWrite(LEDB, LOW);
72
                    uartWriteString(UART 232, "LEDB apagado.\n\r");
73
74
                gpioToggle(LEDR);
75
                delay (1000);
76
            }
77
       return 0 ;
78
79 }
```

CI/\\\\ Hola Mundo App Inventor 2!


Comenzar creando un proyecto nuevo con el botón "Comenzar nuevo proyecto".

Ingresar como nombre Estación Metereológica.

APP INVENTOR		Projects ▼	Connect ▼	Build ▼	Help ▼
Start new project	Delete Project	Publish to Gallery		onacii ineraetanne	
Name					Date Created



Al iniciar el proyecto, se verá una ventana como esta.






Empezar yendo a

Palette y buscar el
elemento List Picker.

Se trata de menú desplegable, que se programa para que muestre los dispositivos Bluetooth cercanos y se conecte a uno. Arrastrarlo hasta la pantalla.





A la derecha, en el menú **Properties**, cambiar el texto del List Picker. Escribir "Dispositivos".



Volver al menú **Palette** y añadir dos elementos de tipo Button a la aplicación, de la misma forma que se colocó el List Picker.

Seleccionar cada uno de los botones y cambiarles el nombre. A uno llamar "Encender LED" y al otro "Apagar LED". Con un botón se encenderá el LEDB y con el otro se apagará.



La comunicación entre la APP y el sistema embebido debe ser bidireccional. Se deben agregar los objetos destinados a la recepción de datos.

Agregar desde el menú **Palette->User Interface** un objeto del tipo **Label** y en sus propiedades escribirle el texto "Información Recibida".


Como último objeto visual, debajo del Label agregar un TextBox.



Lo que se ha añadido hasta ahora son componentes visibles. El usuario puede verlos e interactuar con ellos. Pero hay otro tipo de componentes, llamados non-visible components, que sirven para activar algunas funcionalidades como el Giroscopio, la antena WiFi o Bluetooth.

Para poder conectar con la CIAA se necesita que la aplicación pueda usar la antena Bluetooth.

Ir a Palette->Connectivity y arrastrar Bluetooth Client a la pantalla.






El último objeto necesario a agregar es un timer que chequee si hay información disponible proveniente del sistema embebido.

Esto se realiza desde **Palette->Sensors** y arrastrando un objeto **Clock.**

En las propiedades del clock setear que se dispare cada 100 ms y que arranque deshabilitado.








A esta altura, la aplicación debería lucir como en la imagen.

Hasta aquí el diseño. Es hora de configurar cada uno de los componentes.

Arriba a la derecha hay dos botones juntos: **Design** y **Blocks**. El primero abre la ventana de diseño, que permite colocar todos los componentes de la aplicación. **Blocks** abre una ventana para programar los bloques.






CI/\\\ Hola Mundo App Inventor 2!

Lo primero es programar el menú desplegable. A la derecha, seleccionar **ListPicker1** y se abrirá un menú en el que aparecen los bloques relacionados con este objeto.

Hay que programar en el desplegable dos cosas: qué debe hacer *ANTES* de seleccionar una opción del menú desplegable y *DESPUÉS* de seleccionar una.

Antes de seleccionar una opción, inicializar una lista con los nombres de todos los dispositivos Bluetooth que hay cerca.

Si el móvil tiene la comunicación
Bluetooth activada, **ListPicker1**deberá establecer los nombres de



los dispositivos cercanos como elementos de la lista.

Dentro del menú de bloques de **ListPicker1** arrastrar. **BeforePicking** al espacio en blanco.



Ir al apartado Control y seleccionar el condicional if.

Después seleccionar el objeto BluetoothClient1 y añadir un AdressesAndNames y Available.

Finalmente seleccionar ListPicker1 y añadir un **Elements To.**



```
BluetoothClient1 v
                     Available
```

```
set ListPicker1 . Elements .
```

Montar todos los bloques anteriores para que queden así.

```
when ListPicker1 .BeforePicking

do if BluetoothClient1 . Available then set ListPicker1 . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames .
```

Luego programar a ListPicker1 para que se conecte a la dirección que el usuario seleccione en la lista. Una vez conectado, habilitar el timer para recibir información desde el sistema embebido. El resultado final debería ser así.

```
when ListPicker1 AfterPicking

do if BluetoothClient1 Available then set ListPicker1 Available address ListPicker1 Available address ListPicker1 Available address ListPicker1 Available to true
```



Al inicio de la aplicación deshabilitar el campo de texto donde se va a mostrar la info recibida así no se puede escribir en ese campo.


```
when Screen1 Initialize
do
    set TextBox1 . Enabled
                             to false
```

Si la aplicación recibe un dato enviado desde el sistema embebido lo debe mostrar en el campo de texto. Para chequear si la aplicación recibió datos, es necesario chequear periódicamente mediante el timer si hay datos disponibles en el objeto de conexión BluetoothClient1

```
when Clock1 .Timer
     ♥ if
                  call BluetoothClient1 . BytesAvailableToReceive
               TextBox1 - Text - to
                                          call BluetoothClient1 -
     then
                                                                 .ReceiveText
                                                                                call BluetoothClient1 •
                                                                                                       .BytesAvailableToReceive
                                                               numberOfBytes
```



Finalmente configurar Button1 y Button2 para que al pulsarlos se envíe un texto a la dirección Bluetooth conectado.





Al final, el programa debería verse así:

```
when Screen1 Initialize
     set TextBox1 . Enabled . to false
when Clock1 . Timer
               BluetoothClient1 -
                                   Available
           if
                         call BluetoothClient1 -
                                               .BytesAvailableToReceive
                  set TextBox1 . Text . to
                                                 call BluetoothClient1 . ReceiveText
                                                                                       call BluetoothClient1 . BytesAvailableToReceive
                                                                     numberOfBytes
when ListPicker1 ... BeforePicking
               BluetoothClient1 -
                                  Available -
           set ListPicker1
                                                BluetoothClient1 -
                              Elements - to
                                                                   AddressesAndNames
when ListPicker1 .AfterPicking
               BluetoothClient1 -
                                  Available
           set ListPicker1 . Selection . to
                                                call BluetoothClient1 -
                                                                       .Connect
                                                                        address
                                                                                  ListPicker1 -
                                                                                                Selection -
                          TimerEnabled - to
            set Clock1 -
                                                true -
when Button1 - Click
               BluetoothClient1 -
                                   Available -
            call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                             number
                                                       104
when Button2 - . Click
     O IT
                BluetoothClient1 -
                                   Available -
            call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                       108
                                             number
```



Escanear el código QR desde la APP Inventor en el smartphone y probar la aplicación.





Recordar habilitar el Bluetooth en el smartpone antes de escanear el código QR

¿Preguntas?







¡Muchas gracias!

Consultas:

ericpernia@gmail.com elpablogomez@gmail.com sergiordj@gmail.com

CI/N Bibliografía

- http://ai2.appinventor.mit.edu/
- http://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/LENGUAJES/Usan do-MIT-App-Inventor-2.pdf
- http://codeweek.eu/resources/spain/guia-iniciacion-appinventor.pdf
- https://robologs.net/2015/10/29/tutorial-de-arduino-bluet
 ooth-y-android-2-crear-una-app-con-mit-inventor/